

Starter Shoulder Extension

Upgrade EN FR



PROTUBEVR

STARTER UPGRADE :

SHOULDER EXTENSION

Hello, fellow gamer!

If you are reading this, you are willing to enhance your Pro/Mag-Starter and increase your comfort while playing. And we will help you to do it!

The Cross-Starter allows you to aim in-game even more precisely than the Mag-Starter.

We invite you to join our **Discord** community for any question or directly contact us through our **support service** on **our website**.



Upgrading to the Cross-Starter should take you 5 minutes.

For video setup,

you can check our YouTube Playlists.

First, make sure you work in a clear area and be very careful. Some parts can get lost easily.

Page 2

Bonjour, camarade joueur !

Si tu lis ceci, c'est que tu es prêt à améliorer ton Pro/Mag-Starter et à augmenter ton confort de jeu. Et nous t'aiderons à le faire !

Le Cross-Starter te permet de viser en jeu avec encore plus de précision que le Starter.

Nous t'invitons à rejoindre notre communauté **Discord** pour toute question ou à nous contacter directement via notre **service d'assistance** sur notre **site web**.



L'amélioration vers le Cross-Starter devrait te prendre 5 minutes.




Pour la mise en place en vidéo,

tu peux consulter nos Playlists sur YouTube.

Tout d'abord, assure toi de travailler sur une zone dégagée et sois très prudent. Certaines pièces peuvent se perdre facilement.

Page 3



Feel the game

		
Insert the Mag-Starter's tube in the Cross-Starter upgrade's connector.	You can now see the shape of the Cross-Starter.	Tighten the screw on the connector (not too strong, you do not want to break the part). <i>(The arrow on the picture is for the last step)</i>






Slightly tighten the screw that attaches the two connectors. You will need to adjust it later, depending on your playing style.

If you chose the sling option, you just need to attach it to the rubber ring next to the stock.



Fold the Cross-Starter to a 90° angle.	Adjust the tube with the top of the stock and tighten the screw (arrowed in 3 rd picture).
--	---



Version française

		
Insère le tube du Starter dans le raccord de la partie avec la crosse.	Tu peux déjà voir la forme du Cross-Starter.	Serre suffisamment la vis sur le raccord pour que le tube ne bouge plus (pas trop fort, tu ne voudrais pas casser la pièce). <i>(La flèche est pour la dernière étape).</i>



Visse légèrement la vis qui attache les deux raccords. Tu auras besoin de l'ajuster plus tard suivant ton style de jeu.

Si tu as pris l'option avec la sangle, il te suffit de la clipser à l'anneau en caoutchouc proche de la crosse.



Plie le Cross-Starter à 90°.	Ajuste le tube avec le haut de la crosse et serre plus la vis si besoin (fléchée sur la troisième photo).
------------------------------	---

Revision #1

Created 25 March 2025 02:46:08 by jon

Updated 25 March 2025 02:46:38 by jon